

Einbau-Anleitung Rotaro 16V

Der Einbau ist kinderleicht, und erklärt sich quasi von selbst, sobald sie die 5 Gehäuseschrauben entfernt und das Gehäuse vorsichtig geöffnet haben, ziehen sie den weißen 2 poligen Stecker des Motors ab, ziehen sie vorsichtig den kleinen Stecker mit den 4 Kabeln von der Platine, entfernen sie die Gummidichtung vom Akkugerippe und ziehen den Motor aus dem alten Akkugerippe!

Nur alles in umgekehrter Reihenfolge mit dem neuen Akkugerippe wieder zusammen bauen und laden den Sauger in ihrer Ladestation zum ersten Gebrauch auf.